

ART. 82100001

Dolomiti Buffetpräsenter mit 2 Ebenen für Brot, Obst und Einzelportionen

Dimensioni prodotto

L 29.5 x 34 x H43.5

Peso netto

4,5 kg

Dimensioni imballo

50 x 36 x H51cm

Peso lordo

6 kg

Holzfarbe

EICHE KLAR

GRAUBRAUNE

Material

- Lackiertes Buchenholz
- Massives europäisches Eichenholz
- Lackierter Stahl

Oberflächenausführungen

- Verchromter Stahl

Descrizione

Ein zweistufiges Metallgestell mit Kisten aus gedämpftem Buchenholz für die platzsparende Präsentation geeigneter Lebensmittel am professionellen Buffet.
• Typ: Zweistufiger Buffetpräsenter.
• Gestell: Schwarz lackiertes Metall.
• Gestellbeschichtung: Hochbeständiger, ungiftiger Acryllack.
• Kisten: Zwei Kisten aus gedämpftem Buchenholz im Lieferumfang.
• Kistenformat: Gastronorm GN 1/2.
• Oberflächenbehandlung der Kisten: Zwei Schichten Wasserlack.
• Lebensmittelkontakt: Die Kisten sind nach europäischen Vorschriften für den Lebensmittelkontakt zertifiziert.
• Verwendungszweck: Ausschließlich für trockene Lebensmittel und Obst in einwandfreiem Zustand.
• Erhältliche Farbtöne: Graubraun und Eiche hell.

Pezzi di ricambio

ZEPÉ SAS
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041



HOLZDISPLAY GN 1/2

Pulizia

PE, Porzellan, Glas, satinierter Edelstahl, verchromter Stahl und Messing

Alle abnehmbaren Komponenten können in der Spülmaschine gewaschen werden. Wenn es nicht abnehmbar ist, empfehlen wir das Material von Hand mit einem neutralen Reinigungsmittel zu waschen.
Reinigung und Pflege

Wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab. Sie können eine milde Seife oder ein Reinigungsmittel verwenden. Trocknen Sie die Oberfläche vollständig mit einem weichen Tuch in gerader Bewegung ab.
Geöltes Holz

Das neue Produkt kann Spuren von überschüssigem Öl aufweisen, die mit einem weichen Tuch entfernt werden können. Zur Reinigung empfehlen wir die Verwendung eines mit Wasser angefeuchteten Tuches. Verwenden Sie keine Lösungs-, Reinigungs- oder Scheuermittel. Nicht in Wasser tauchen, nach der Reinigung sofort trocknen. Geölte Oberflächen können mit einem weichen Tuch und geruchsneutralem Pflanzenöl nachgeölt werden.
Anleitung zur Reinigung:

Wir empfehlen, die Teile des Produkts, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor dem ersten Gebrauch zu waschen.

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch wie folgt:

– Holzteile sollten niemals in Wasser getaucht werden. Reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch unter Verwendung von sauberem, lauwarmem Wasser und neutraler

Seife und trocknen Sie sie sofort.

– Metallteile können von Hand mit sauberem, lauwarmem Wasser und neutraler Seife gewaschen und anschließend gründlich getrocknet werden.

– Kunststoffteile können ebenfalls mit sauberem, lauwarmem Wasser und milder Seife von Hand gewaschen und anschließend getrocknet werden.

– Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuerschwämmen, scharfen Reinigungsmitteln, Hochdruckreinigern oder Geschirrspülern!

– Lagern Sie das Produkt nach dem Waschen in einem sauberen Innenraum, geschützt vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

Attenzione

EU REGULATIONS:
REACH – (CE) 1907/2006
MOCA – (CE) 1935/2004 e (CE) 2023/2006

ZEPÉ SAS
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041