PARIS Chariot à rôtir



Peso lordo

95 kg

Matériau

- Bois de tilleul européen massif
- Acier inoxidable
- Acier inoxydable 18/10 poli au miroir
- Aluminium anodisé
- Composants électriques
- Panneau de bois tilleul plaqué
- Polyéthylène satiné certifiée pour alimentaires
- Roue en silicone antistatique, antibacterique et résistant aux taches
- Peinture acrylique atoxique satiné

Finitions

- Acier chromé

Descrizione

• Style traditionnel et élégant disponible en 5 couleurs
• Planche à découper en PE GN 1/1 avec trous
• Cloche en acier inox 18/10 extractible, avec système de rotation autobloquant dans n'importe quelle position

Pulizia

Bois verni, granit, marbre, aluminium
Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d'abrasifs. Ne pas plonger dans l'eau, sécher immédiatement après le nettoyage.
PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.
Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.
PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.
Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.
PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.
Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.
Robinet, récipient à boisson
"Il est recommandé de vider le récipient après chaque utilisation pour éviter que les liquides de couleur intense ne laissent des traces.

Il est conseillé de démonter et de laver les robinets après chaque utilisation avec de l'eau chaude et du sel. Le remontage doit se faire après séchage.
Veuillez suivre les instructions fournies avec le produit."
Bois verni, granit, marbre, aluminium
Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d'abrasifs. Ne pas plonger dans l'eau, sécher immédiatement après le nettoyage.
Roulettes pivotantes
Il est recommandé de le laver à la main avec un chiffon doux et un détergent neutre. Après le lavage, le produit doit être séché.
Composants électriques, cuisinière à gaz
Le nettoyage et l'entretien doivent être strictement conformes aux instructions jointes au produit.

ZEPÉ SAS
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041