
Holzdisplay (gekühlt)



Dimensioni prodotto

L 26.5 X 32.5 X H 7.5 cm

Holzfarbe

EICHE KLAR

GRAUBRAUNE

Material

- Lackiertes Buchenholz
- Massives europäisches Eichenholz
- Glänzendes 18/10 Edelstahl
- Glänzendes Granit
- Kühlelement aus Polyethylen und Copolymer

Oberflächenausführungen

- Glänzendes 18/10 Edelstahl

Descrizione

• Kühl-Serviertablett GN 1/2 für kleine Portionen
• Kiste aus gedämpftem holz, behandelt mit zwei Schichten wasserbasierter Farbe, lebensmittelecht und zertifiziert, konform mit den geltenden europäischen Vorschriften.

Pezzi di ricambio



HOLZDISPLAY GN 1/2



Zepe Standardkühlelement (rechteckig) - Masterpack 12 Stück



FANTASY Einsatz heller Granit GN 1/2



FANTASY Einsatz dunkler Granit GN 1/2

ZEPÉ SAS
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041

Pulizia

Lackiertes Holz, Granit, Marmor, Aluminium
Wir empfehlen die Verwendung eines mit Wasser angefeuchteten Tuchs. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel. Nicht in Wasser eintauchen und sofort nach der Reinigung trocknen.
Geöltes Holz
Das neue Produkt kann Spuren von überschüssigem Öl aufweisen, die mit einem weichen Tuch entfernt werden können. Zur Reinigung empfehlen wir die Verwendung eines mit Wasser angefeuchteten Tuches. Verwenden Sie keine Lösungs-, Reinigungs- oder Scheuermittel. Nicht in Wasser tauchen, nach der Reinigung sofort trocknen. Geölte Oberflächen können mit einem weichen Tuch und geruchsneutralem Pflanzenöl nachgeölt werden.
Plastik, PMMA, TRITAN
Es wird empfohlen das Material mit einem neutralen Reinigungsmittel von Hand zu waschen und zu trocknen.
PE, Porzellan, Glas, satinierter Edelstahl, verchromter Stahl und Messing
Alle abnehmbaren Komponenten können in der Spülmaschine gewaschen werden. Wenn es nicht abnehmbar ist, empfehlen wir das Material von Hand mit einem neutralen Reinigungsmittel zu waschen.
Anleitung zur Reinigung:
Wir empfehlen, die Teile des Produkts, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor dem ersten Gebrauch zu waschen.

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch wie folgt:

– Holzteile sollten niemals in Wasser getaucht werden. Reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch unter Verwendung von sauberem, lauwarmem Wasser und neutraler

Seife und trocknen Sie sie sofort.

– Metallteile können von Hand mit sauberem, lauwarmem Wasser und neutraler Seife gewaschen und anschließend gründlich getrocknet werden.

– Kunststoffteile können ebenfalls mit sauberem, lauwarmem Wasser und milder Seife von Hand gewaschen und anschließend getrocknet werden.

– Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuerschwämmen, scharfen Reinigungsmitteln, Hochdruckreinigern oder Geschirrspülern!

– Lagern Sie das Produkt nach dem Waschen in einem sauberen Innenraum, geschützt vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

ZEPÉ SAS
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041