

NATURE Flambierwagen mit Induktionsfeld (elektrisch)

Peso lordo

75 kg

Material

- Massives amerikanisches Nussbaumholz
- Glänzendes 18/10 Edelstahl
- Elektrokomponenten
- Für Lebensmittel zertifiziertes und satiniertes Polyethylen
- Antistatisches, antibakterisches und nichtmarkierendes Silikonrad
- Satinierter, nichttoxischer, akrylischer Lack

Oberflächenausführungen

- Verchromter Stahl
- Verchromtes Messing

Descrizione

• Servierwagen aus Massivholz Walnuss
• Digitale Anzeige auf der Oberfläche
• Induktionskochfeld mit einer Leistung von 2000 W – 230 V, CE zertifiziert
• Maximaler Komfort zum Kochen, Warmhalten und Flambieren

Pulizia

Holz
Zur Reinigung ein feuchtes Tuch mit Wasser verwenden. Keine Lösungsmittel, Reinigungsmittel oder Scheuermittel verwenden. Nicht in Wasser tauchen und sofort nach der Reinigung trocknen.
Lackiertes Holz, Granit, Marmor, Aluminium
Wir empfehlen die Verwendung eines mit Wasser angefeuchteten Tuchs. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel. Nicht in Wasser eintauchen und sofort nach der Reinigung trocknen.
PE, Porzellan, Glas, satinierter Edelstahl, verchromter Stahl und Messing
Alle abnehmbaren Komponenten können in der Spülmaschine gewaschen werden. Wenn es nicht abnehmbar ist, empfehlen wir das Material von Hand mit einem neutralen Reinigungsmittel zu waschen.
PE, Porzellan, Glas, satinierter Edelstahl, verchromter Stahl und Messing
Alle abnehmbaren Komponenten können in der Spülmaschine gewaschen werden. Wenn es nicht abnehmbar ist, empfehlen wir das Material von Hand mit einem neutralen Reinigungsmittel zu waschen.
PE, Porzellan, Glas, satinierter Edelstahl, verchromter Stahl und Messing
Alle abnehmbaren Komponenten können in der Spülmaschine gewaschen werden. Wenn es nicht abnehmbar ist, empfehlen wir das Material von Hand mit einem neutralen Reinigungsmittel zu waschen.
PE, Porzellan, Glas, satinierter Edelstahl, verchromter Stahl und Messing
Alle abnehmbaren Komponenten können in der Spülmaschine gewaschen werden. Wenn es nicht abnehmbar ist, empfehlen wir das Material von Hand mit einem neutralen Reinigungsmittel zu waschen.
Räder
Wäsche von Hand mit einem weichen Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel wird empfohlen. Nach dem Waschen muss das Produkt getrocknet werden.
Elektrische Teile, Gaskocher
Reinigung und Wartung müssen genau den Anweisungen entsprechen, die dem Produkt beigefügt sind.

ZEPÉ SAS
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041