

ART. 33007462

Chariot à bouilli Paris

Dimensioni prodotto
116 x 62 x H 105 cm

Peso netto
95 kg

Dimensioni imballo
122 x 80 x H 118 cm

Peso lordo
100 kg

Couleur du bois

mahogany naturelle
noyer
palissandre
tanganica
wengé

Matériau

- Bois de tilleul européen massif
- Acier inoxidable
- Acier inoxydable 18/10 poli au miroir
- Aluminium anodisé
- Composants électriques
- Panneau de bois tilleul plaqué
- Roue en silicone antistatique, antibacterique et résistant aux taches
- Peinture acrylique atoxique satiné

Finitions

- Acier chromé

Descrizione

• Structure :bois travaillé artisanalement, avec panneau inférieur plaqué.
• Bain-marie :capacité maximale de 10 litres, avec robinet de vidange.
• Bacs :GN 1/1 et GN 1/2, profondeur 15 cm.
• Équipement :plateaux perforés, dispositifs de levage, petite tablette rabattable et porte-couteaux coulissant.
• Cloche :acier inoxydable 18/10, ouverture à 165°, autobloquante et amovible.
• Chauffage :deux éléments en aluminium de 700 W, alimentation 230 V.
• Régulation de la température :thermostat réglable de 0 à 80 °C.
• Installation électrique :certifiée CE, disjoncteur magnétothermique et fiche Schuko.
• Roulettes :quatre roulettes en polyuréthane avec frein ; antistatiques, antibactériennes et non marquantes

Disegno tecnico

ZEPÉ SAS
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041



Pezzi di ricambio



Set de 4 roues diamètre 125 mm (toutes avec freins)

ZEPÉ SAS
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041

Pulizia

Bois verni, granit, marbre, aluminium

Nous vous recommandons d’utiliser un chiffon humide.
Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d’abrasifs.
Ne pas plonger dans l’eau, sécher immédiatement après le nettoyage.
PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.

Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S’ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.
Robinet, récipient à boisson

“Il est recommandé de vider le récipient après chaque utilisation pour éviter que les liquides de couleur intense ne laissent des traces.

Il est conseillé de démonter et de laver les robinets après chaque utilisation avec de l’eau chaude et du sel. Le remontage doit se faire après séchage. Veuillez suivre les instructions fournies avec le produit.”
Bois verni, granit, marbre, aluminium

Nous vous recommandons d’utiliser un chiffon humide.
Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d’abrasifs.
Ne pas plonger dans l’eau, sécher immédiatement après le nettoyage.
Roulettes pivotantes

Il est recommandé de le laver à la main avec un chiffon doux et un détergent neutre. Après le lavage, le produit doit être séché.
Composants électriques, cuisinière à gaz

Le nettoyage et l’entretien doivent être strictement conformes aux instructions jointes au produit.

Attenzione

REACH – (CE) 1907/2006
MOCA – (CE) 1935/2004 e (CE) 2023/2006

ZEPÉ SAS
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041