

ART. 33007452

Chariot de découpe Paris

Dimensioni prodotto
116 x 62 x H 105 cm

Peso netto
95 kg

Dimensioni imballo
122 x 80 x H 118 cm

Peso lordo
100 kg

Couleur du bois

mahogany naturelle
noyer
palissandre
tanganica
wengé

Matériau

- Bois de tilleul européen massif
- Acier inoxidable
- Acier inoxydable 18/10 poli au miroir
- Aluminium anodisé
- Composants électriques
- Panneau de bois tilleul plaqué
- Polyéthylène satiné certifiée pour alimentaires
- Roue en silicone antistatique, antibacterique et résistant aux taches
- Peinture acrylique atoxique satiné

Finitions

- Acier chromé

Descrizione

Le chariot intègre un système électrique de chauffage au bain-marie, une zone dédiée à la découpe et des composants conçus pour la présentation et le service des viandes.
• Structure :bois travaillé artisanalement, avec panneau inférieur plaqué.
• Cloche :acier inoxydable 18/10, ouverture à 165°, autobloquante et amovible.
• Bain-marie :capacité maximale de 10 litres, avec robinet de vidange.
• Équipement :bac GN 1/1 avec planche à découper en polyéthylène et deux bacs GN 1/4 pour les sauces.
• Accessoires intégrés :petite tablette rabattable et porte-couteaux coulissant.
• Chauffage électrique :deux éléments de 700 W, alimentation 230 V, thermostat réglable de 0 à 80 °C.
• Déplacement :quatre roulettes antistatiques, antibactériennes et non marquantes, toutes avec frein.

Disegno tecnico

ZEPÉ SAS
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041



Pezzi di ricambio



Set de 4 roues diamètre 125 mm (toutes avec freins)

Pulizia

PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.

Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S’ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.
Robinet, récipient à boisson

“Il est recommandé de vider le récipient après chaque utilisation pour éviter que les liquides de couleur intense ne laissent des traces.

Il est conseillé de démonter et de laver les robinets après chaque utilisation avec de l’eau chaude et du sel. Le remontage doit se faire après séchage. Veuillez suivre les instructions fournies avec le produit.”
Bois verni, granit, marbre, aluminium

Nous vous recommandons d’utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d’abrasifs. Ne pas plonger dans l’eau, sécher immédiatement après le nettoyage.
Roulettes pivotantes

Il est recommandé de le laver à la main avec un chiffon doux et un détergent neutre. Après le lavage, le produit doit être séché.
Composants électriques, cuisinière à gaz

Le nettoyage et l’entretien doivent être strictement conformes aux instructions jointes au produit.

Attenzione

REACH – (CE) 1907/2006
MOCA – (CE) 1935/2004 e (CE) 2023/2006

ZEPÉ SAS
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041