

# NATURE Chariot à champagne

Dimensioni prodotto

93 x 53 x H 114 cm

Dimensioni imballo

113x64xH91cm

Peso lordo

85 kg

## Couleur du bois

noyer

## Matériau

- Bois de noyer américain massif
- Acier inoxydable 18/10 poli au miroir
- Aluminium anodisé
- Panneau de bois noyer plaqué
- Plastique PMMA coupé laser
- Roue en silicone antistatique, antibacterique et résistant aux taches
- Peinture acrylique atoxique satiné

## Finitions

- Laiton chromé

## Descrizione

• Chariot de service en noyer massif pour le champagne
• Élément supérieur amovible avec cuvette et porte-verres à 24 positions
• Il est possible d'utiliser le chariot de service également sans plateau.

**ZEPÉ SAS**
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041

# Pulizia

Bois
Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide avec de l'eau. Ne pas utiliser de solvants, détergents ou abrasifs. Ne pas immerger dans l'eau et sécher immédiatement après le nettoyage.
Bois verni, granit, marbre, aluminium
Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d'abrasifs. Ne pas plonger dans l'eau, sécher immédiatement après le nettoyage.
Plastique, PMMA, TRITAN
Il est recommandé de le laver à la main avec un détergent neutre et de le sécher immédiatement.
PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.
Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.
PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.
Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.
Bois verni, granit, marbre, aluminium
Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d'abrasifs. Ne pas plonger dans l'eau, sécher immédiatement après le nettoyage.
Roulettes pivotantes
Il est recommandé de le laver à la main avec un chiffon doux et un détergent neutre. Après le lavage, le produit doit être séché.

**ZEPÉ SAS**
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041