

NATURE Chariot de flambage avec réchaud à induction (électrique)

Dimensioni prodotto

99,5 x 53 x H 87 cm

Dimensioni imballo

113x64xH91cm

Peso lordo

75 kg

Couleur du bois

noyer

Matériau

- Bois de noyer américain massif
- Acier inoxydable 18/10 poli au miroir
- Composants électriques
- Polyéthylène satiné certifiée pour alimentaires
- Roue en silicone antistatique, antibacterique et résistant aux taches
- Peinture acrylique atoxique satiné

Finitions

- Acier chromé
- Laiton chromé

Descrizione

• Chariot de service en noyer massif
• Affichage numérique à côté de la cuisinière à induction
• Réchaud à induction certifié CE avec une puissance de 200 W – 230 V
• Confort maximal pour faire bouillir, maintenir au chaud et flamber

Pezzi di ricambio



Set de 4 roues diamètre 125 mm (toutes avec freins)

ZEPÉ SAS
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041

Pulizia

Bois
Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide avec de l'eau. Ne pas utiliser de solvants, détergents ou abrasifs. Ne pas immerger dans l'eau et sécher immédiatement après le nettoyage.
Bois verni, granit, marbre, aluminium
Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d'abrasifs. Ne pas plonger dans l'eau, sécher immédiatement après le nettoyage.
PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.
Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.
PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.
Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.
PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.
Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.
PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.
Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.
Roulettes pivotantes
Il est recommandé de le laver à la main avec un chiffon doux et un détergent neutre. Après le lavage, le produit doit être séché.
Composants électriques, cuisinière à gaz
Le nettoyage et l'entretien doivent être strictement conformes aux instructions jointes au produit.

ZEPÉ SAS
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041