

ART. 30550401

Chariot à flamber au gaz Nature

Dimensioni prodotto
99,5 x 53 x H 85 cm

Peso netto
78 kg

Dimensioni imballo
113 x 64 x H 91 cm

Peso lordo
85 kg

Couleur du bois

noyer

Matériau

- Bois de noyer américain massif
- Acier inoxydable 18/10 poli au miroir
- Aluminium anodisé
- Composants électriques
- Cuisinière à gaz
- Panneau de bois noyer plaqué
- Ruota in poliuretano
- Peinture acrylique atoxique satiné

Finitions

- Acier chromé
- Laiton chromé

Descrizione

• Structure : noyer massif avec compartiment plaqué pour la bouteille de gaz.
• Réchaud : brûleur à gaz de 1,5 kW, certifié CE.
• Alimentation : gaz butane ou propane, allumage électronique.
• Sécurité : thermocouple, blocage de la bouteille de gaz et commandes en inox à trois positions.
• Plan de travail : acier inoxydable satiné ; poêles compatibles de Ø 20 à 40 cm.
• Équipements : tiroir avec tablette coulissante, porte-bouteilles et tuyau de raccordement.
• Mobilité : pieds en aluminium anodisé argent et roulettes en polyuréthane avec frein.
• Sur demande : version à induction avec deux foyers, art.30550702
• Non inclus : bouteille de gaz et détendeur.

Pezzi di ricambio



Set de 4 roues diamètre 125 mm (toutes avec freins)

ZEPÉ SAS
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041

Pulizia

Bois

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide avec de l’eau. Ne pas utiliser de solvants, détergents ou abrasifs. Ne pas immerger dans l’eau et sécher immédiatement après le nettoyage.
PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.

Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S’ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.
Bois verni, granit, marbre, aluminium

Nous vous recommandons d’utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d’abrasifs. Ne pas plonger dans l’eau, sécher immédiatement après le nettoyage.
Roulettes pivotantes

Il est recommandé de le laver à la main avec un chiffon doux et un détergent neutre. Après le lavage, le produit doit être séché.
Composants électriques, cuisinière à gaz

Le nettoyage et l’entretien doivent être strictement conformes aux instructions jointes au produit.

Attenzione

REACH – (CE) 1907/2006
MOCA – (CE) 1935/2004 e (CE) 2023/2006

ZEPÉ SAS
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041