

TACTUS Chariot de flambage avec réchaud à induction (électrique)

Peso lordo

70 kg

Matériau

- Acier inoxydable 18/10 poli au miroir
- Composants électriques
- Panneau de bois bouleau multiplis hydrofuge
- Polyéthylène satiné certifiée pour alimentaires
- Roue en silicone antistatique, antibacterique et résistant aux taches
- Peinture polyuréthanique hydrofuge, ignifuge, haute résistance soft touch
- Peinture polyuréthanique texturé hydrofuge, ignifuge, haute résistance

Finitions

- Acier chromé
- Laiton chromé

Descrizione

• Style moderne et élégant en noir et blanc
• Affichage numérique à côté de la cuisinière à induction
• Réchaud à induction certifié CE avec une puissance de 200 W – 230 V
• Confort maximal pour faire bouillir, maintenir au chaud et flamber

Pulizia

Bois verni, granit, marbre, aluminium
Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d'abrasifs. Ne pas plonger dans l'eau, sécher immédiatement après le nettoyage.
Bois verni, granit, marbre, aluminium
Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d'abrasifs. Ne pas plonger dans l'eau, sécher immédiatement après le nettoyage.
PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.
Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.
PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.
Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.
PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.
Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.
PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.
Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.
Roulettes pivotantes
Il est recommandé de le laver à la main avec un chiffon doux et un détergent neutre. Après le lavage, le produit doit être séché.
Composants électriques, cuisinière à gaz
Le nettoyage et l'entretien doivent être strictement conformes aux instructions jointes au produit.

ZEPÉ SAS
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041