

SMILE INOX GUERIDON
Chariot de service

Peso lordo

36 kg

Matériau

- Bois de chêne européen massif
- Acier inoxydable 18/10 poli au miroir
- Panneau de bois chêne plaqué
- Roue en silicone antistatique, antibacterique et résistant aux taches
- Peinture acrylique atoxique satiné

Finitions

- Acier chromé
- Acier inoxydable 18/10 poli au miroir

Descrizione

• Le 3e niveau est disponible sur demande
• Structure de support en acier inoxydable poli miroir
• Bois dur de chêne avec vernis naturel ou wengé
• Design innovant

ZEPÉ SAS
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041

Pulizia

Instructions d’entretien:
Il est recommandé de laver les parties du produit qui entrent en contact avec les aliments avant la première utilisation.

Nous recommandons de nettoyer régulièrement le produit après chaque utilisation :

• Les parties en bois ne doivent jamais être immergées dans l’eau, mais nettoyées uniquement à l’aide d’un chiffon humide

imbibé d’eau tiède propre et de savon neutre, puis séchées.

• Les pièces en métal peuvent être lavées à la main avec de l’eau tiède propre et du savon neutre, puis séchées.

• Les pièces en plastique peuvent être lavées à la main avec de l’eau tiède propre et du savon doux, puis séchées.

• Pas d’éponges abrasives, pas de détergents agressifs, pas de nettoyeurs haute pression, pas de lave-vaisselle !

• À la fin du cycle de lavage, l’article doit être stocké dans un environnement intérieur propre, non exposé à l’humidité ou à

la lumière directe du soleil.
Bois verni, granit, marbre, aluminium
Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d'abrasifs.
Ne pas plonger dans l'eau, sécher immédiatement après le nettoyage.
Acier inoxydable poli miroir
Il est recommandé de laver à la main avec un détergent neutre.
PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.
Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.
Roulettes pivotantes
Il est recommandé de le laver à la main avec un chiffon doux et un détergent neutre. Après le lavage, le produit doit être séché.

ZEPÉ SAS
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041