

PRATICO Chariot à bagages

Dimensioni prodotto
63 x 101 x H 180 cm

Peso netto
43 kg

Dimensioni imballo
120x80xH195cm

Peso lordo
60 kg

Matériau

- Bois de chêne européen massif
- Acier inoxidable
- Acier inoxydable 18/10 poli au miroir
- Aluminium anodisé
- Roue en gomme antistatique, antibacterique et résistant aux taches
- Peinture acrylique atoxique satiné

Descrizione

• Design et qualité
• Combinaison d'aluminium et de bois dur de chêne
• Roues Ø 20 cm avec freins

Pulizia

Instructions d’entretien:
Il est recommandé de laver les parties du produit qui entrent en contact avec les aliments avant la première utilisation.

Nous recommandons de nettoyer régulièrement le produit après chaque utilisation :

• Les parties en bois ne doivent jamais être immergées dans l’eau, mais nettoyées uniquement à l’aide d’un chiffon humide

imbibé d’eau tiède propre et de savon neutre, puis séchées.

• Les pièces en métal peuvent être lavées à la main avec de l’eau tiède propre et du savon neutre, puis séchées.

• Les pièces en plastique peuvent être lavées à la main avec de l’eau tiède propre et du savon doux, puis séchées.

• Pas d’éponges abrasives, pas de détergents agressifs, pas de nettoyeurs haute pression, pas de lave-vaisselle !

• À la fin du cycle de lavage, l’article doit être stocké dans un environnement intérieur propre, non exposé à l’humidité ou à

la lumière directe du soleil.
Bois verni, granit, marbre, aluminium
Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d'abrasifs. Ne pas plonger dans l'eau, sécher immédiatement après le nettoyage.
PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.
Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.
Robinet, récipient à boisson
"Il est recommandé de vider le récipient après chaque utilisation pour éviter que les liquides de couleur intense ne laissent des traces.

Il est conseillé de démonter et de laver les robinets après chaque utilisation avec de l'eau chaude et du sel. Le remontage doit se faire après séchage.
Veuillez suivre les instructions fournies avec le produit."
Bois verni, granit, marbre, aluminium
Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d'abrasifs. Ne pas plonger dans l'eau, sécher immédiatement après le nettoyage.
Roulettes pivotantes
Il est recommandé de le laver à la main avec un chiffon doux et un détergent neutre. Après le lavage, le produit doit être séché.

ZEPÉ SAS
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041