

PRATICO Chariot de service de chambre

Dimensioni prodotto

50x60xH98 cm

Peso netto

36 kg

Dimensioni imballo

60x80xH88cm

Peso lordo

42 kg

Matériau

- Bois de noyer américain massif
- Acier inoxydable 18/10 poli au miroir
- Panneau stratifié anti-rayure
- Plaque eutectique en polyéthylène et copolymère salifié
- Plastique PMMA
- Roue en gomme antistatique, antibacterique et résistant aux taches
- Peinture acrylique atoxique satiné

Finitions

- Acier chromé
- Acier inoxydable 18/10 poli au miroir
- Laiton chromé

Descrizione

• Pratique et facile à manipuler
• Stratifié ultra résistant et anti-rayures
• Parties en bois en noyer dur

Pulizia

Bois
Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide avec de l'eau. Ne pas utiliser de solvants, détergents ou abrasifs. Ne pas immerger dans l'eau et sécher immédiatement après le nettoyage.
Bois verni, granit, marbre, aluminium
Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d'abrasifs. Ne pas plonger dans l'eau, sécher immédiatement après le nettoyage.
Plastique, PMMA, TRITAN
Il est recommandé de le laver à la main avec un détergent neutre et de le sécher immédiatement.
Acier inoxydable poli miroir
Il est recommandé de laver à la main avec un détergent neutre.
PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.
Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.
PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.
Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.
PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.
Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.
Plastique, PMMA, TRITAN
Il est recommandé de le laver à la main avec un détergent neutre et de le sécher immédiatement.
Roulettes pivotantes
Il est recommandé de le laver à la main avec un chiffon doux et un détergent neutre. Après le lavage, le produit doit être séché.

ZEPÉ SAS
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041