

# Présentoir en bois (réfrigéré)

Dimensioni prodotto

L 26.5 X 32.5 X H 7.5 cm

## Couleur du bois

CHÊNE CLAIR

GRIS-BRUN

## Matériau

- Bois de hêtre verni
- Bois de chêne européen massif

- Acier inoxydable 18/10 poli au miroir
- Granit poli

- Plaque eutectique en polyéthylène et copolymère salifié

## Finitions

- Acier inoxydable 18/10 poli au miroir

## Descrizione

• Plateau de service réfrigéré GN 1/2 pour petites portions
• Caisse en bois étuvé, traitée avec deux couches de peinture à base d’eau, adaptée au contact alimentaire et certifiée, conforme aux réglementations européennes en vigueur.

## Pezzi di ricambio



PRÉSENTOIR EN BOIS GN 1/2



Pack de glace Zepe standard rectangulaire (boîte de 12 pièces)



FANTASY Élément de granit - couleur claire GN 1/2



FANTASY Élément de granit - couleur sombre GN 1/2

**ZEPÉ SAS**
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041

# Pulizia

Bois verni, granit, marbre, aluminium
Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d'abrasifs.
Ne pas plonger dans l'eau, sécher immédiatement après le nettoyage.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Bois huilé

Bois de hêtre vapeur traité avec deux couches de peinture à base d'eau, approprié et certifié conforme aux normes légales. Par conséquent, les produits répondent aux exigences des règlements européens.
Plastique, PMMA, TRITAN
Il est recommandé de le laver à la main avec un détergent neutre et de le sécher immédiatement.
PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.
Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.
Instructions d’entretien:
Il est recommandé de laver les parties du produit qui entrent en contact avec les aliments avant la première utilisation.

Nous recommandons de nettoyer régulièrement le produit après chaque utilisation :

• Les parties en bois ne doivent jamais être immergées dans l’eau, mais nettoyées uniquement à l’aide d’un chiffon humide

imbibé d’eau tiède propre et de savon neutre, puis séchées.

• Les pièces en métal peuvent être lavées à la main avec de l’eau tiède propre et du savon neutre, puis séchées.

• Les pièces en plastique peuvent être lavées à la main avec de l’eau tiède propre et du savon doux, puis séchées.

• Pas d’éponges abrasives, pas de détergents agressifs, pas de nettoyeurs haute pression, pas de lave-vaisselle !

• À la fin du cycle de lavage, l’article doit être stocké dans un environnement intérieur propre, non exposé à l’humidité ou à

la lumière directe du soleil.

**ZEPÉ SAS**
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041