

ART. 30550702

Carrello flambé a induzione Nature

Dimensioni prodotto
99,5 x 53 x H 87 cm

Peso netto
68

Dimensioni imballo
113x64xH91cm

Peso lordo
75 kg

Colori del legno

Noce

Materiale

- Legno di noce americano massiccio
- Acciaio Inox 18/10
- Componenti elettrici
- Polietilene satinato, certificato alimentare
- Ruota in poliuretano antitraccia
- Vernice acrilica atossica satinata

Finiture

- Acciaio cromato
- Ottone cromato

Descrizione

• Struttura: legno massiccio di noce.
• Sistema di cottura: piastra elettrica a induzione con comando digitale remoto.
• Alimentazione: 2000 W, 230 V, monofase, 50/60 Hz; certificazione CE.
• Superficie di cottura: vetro con area di induzione circolare.
• Piano di lavoro: acciaio inox satinato.
• Dotazioni: cassetto con guide silenziose, tavoletta estraibile e portabottiglie in noce.
• Movimentazione: ruote in poliuretano antistatiche, antibatteriche e anti traccia, con supporti cromati e freno

Pezzi di ricambio



Ruota 125-B SET (tutti con freno)
RUOTA 125-B SET

ZEPÉ SAS
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041

Pulizia

Legno

Per la pulizia utilizzare un panno umido con acqua. Non utilizzare solventi, detergenti o abrasivi. Non immergere in acqua e asciugare immediatamente dopo la pulizia.
Legno verniciato, granito, marmo e/o aluminio

Si consiglia di utilizzare un panno inumidito con acqua. Non utilizzare solventi, detersivi o abrasivi. Non immergere in acqua, asciugare immediatamente dopo la pulizia.
PE, porcellana, vetro, acciaio inox satinato, inox e ottone cromato

Tutti i componenti rimovibili possono essere lavati in lavastoviglie. Se non fosse rimovibile, si consiglia il lavaggio a mano con detersivo neutro.
PE, porcellana, vetro, acciaio inox satinato, inox e ottone cromato

Tutti i componenti rimovibili possono essere lavati in lavastoviglie. Se non fosse rimovibile, si consiglia il lavaggio a mano con detersivo neutro.
PE, porcellana, vetro, acciaio inox satinato, inox e ottone cromato

Tutti i componenti rimovibili possono essere lavati in lavastoviglie. Se non fosse rimovibile, si consiglia il lavaggio a mano con detersivo neutro.
PE, porcellana, vetro, acciaio inox satinato, inox e ottone cromato

Tutti i componenti rimovibili possono essere lavati in lavastoviglie. Se non fosse rimovibile, si consiglia il lavaggio a mano con detersivo neutro.
Ruote

Si consiglia il lavaggio a mano con panno mordido e detersivo neutro. Dopo il lavaggio il prodotto deve essere asciugato.
Componenti elettrici e/o fornello a gas

La pulizia e la manutenzione devono rispettare, tassativamente, le istruzioni allegate al prodotto.

ZEPÉ SAS
www.zepe.com
buffet@zepe.com
Pec zepe@pec.it

Via Julius Durst Str. 72/A,
39042 Bressanone-Brixen (BZ) Italy
T +39 0472 200 334 | F +39 0472 200 959
N. REA BZ – 132041